



شماره دستور العمل

IN-۳۰۶

شرکت مخابرات استان تهران

دستور عملهای اجرایی

تجدید نظر

۱۳۸۰

دستور العمل نصب جعبه پست صد زوجی

معاونت توسعه و مهندسی

اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل

اداره تهیه مشخصات و برسیهای فنی

الف: نصب جعبه بر روی دیوار

- ۱- پیچ‌های چهارسو نگهدارنده ترمینال را باز کرده و نگهدارنده ترمینال را خارج نمایید.
- ۲- مهره‌های شش گوش را باز نموده و آن را از داخل جعبه خارج نمایند. در این وضعیت جعبه پست از نگهدارنده جدا می‌شود.
- ۳- محکم‌کننده به دیوار را بر روی دیوار قرار داده و آن را تنظیم کنید و محل عبور رول بولت را علامت‌گذاری شود.
- ۴- بادریل و مته مناسب (M12) سوراخهای با عمق ۴ سانتیمتر جهت قرار دادن رول بولت‌ها ایجاد نمایید.
- ۵- پیچ رول بولت‌ها را همراه با واشر بر روی محکم‌کننده به دیوار قرار داده و پیچ‌ها را محکم کنید. در این وضعیت محکم‌کننده به دیوار محکم می‌گردد.
- ۶- جعبه پست را بر روی نگه‌دارنده قرار داده و پیچ‌های شش گوش را ببندید سپس نگهدارنده ترمینال را بر روی مهره‌های شش گوش قرار داده و پیچ‌های چهار سو را محکم کنند.

ب: بستن ترمینال و کابل صد زوجی

- ۱- درپوش ورودی کابل را باز نموده و آن را همراه با بدنه اصلی بر روی کابل قرار داده و کابل را اندازه نمایید و محل مناسب برای افشان کردن و بستن بست سوسماری را مشخص کنید و سپس کابل را افشان نموده و بدقت ژله‌های موجود بر روی آن را با مواد پاک‌کننده کاملاً تمیز نمایید.
- ۲- بست سوسماری را در محل خود قرار داده و آن را محکم کرده و کابل را با نخ فرم مرتب کنید و سپس در داخل جعبه قرار دهید.
- ۳- بدنه اصلی نگهدارنده کابل را در محل خود قرار داده و کابل را از داخل مهره مربوطه عبور دهید و سپس بدنه را در جای خود مستقر نموده و آن را محکم کنید.
- ۴- واشرهای چاک‌دار محکم‌کننده کابل را در محل خود قرار دهید و درپوش را محکم کنید.
- ۵- نگهدارنده ترمینال‌ها را در محل خود قرار داده و پیچ‌های آن را محکم کنید.
- ۶- از سمت پائین شروع به بستن ترمینال و کابل (مطابق با روش بستن ترمینال‌های M.D.F) نمایید.
- ۷- از میله تحتانی بعنوان فرم‌دهنده کابل با نخ فرم استفاده نمایید.
- ۸- پس از نصب پست صد زوجی نسبت به ارتباط پست نصب شده بوسیله کابل صد زوجی به ترمینال داخلی ساختمانها اقدام گردد.