



شماره دستور العمل

IN-۲۱۰

شرکت مخابرات استان تهران

دستور العملهای اجرائی

تحجید نظر

۱۳۸۱

دستورالعمل نصب توپی نوع C (C-34)

معاونت توسعه و مهندسی
اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل
اداره فنی مشخصات و بررسیهای فنی

بسمه تعالی

روش نصب توپی نوع C-34

الف - کلیات

توپی نوع C-34 جهت محکم کردن و آبیندی کابل فیبر نوری در داخل سابداکت های چهار سوراخه با قطر خارجی ۳۴ میلی متر طراحی گردیده است . این توپی از ۷ قطعه مجزا ساخته شده است .
۱ - نگهدارنده کابل ۲ - نگهدارنده سابداکت ۳ - بدنه اصلی ۴ - محکم کننده لوله ۵ - واشر آبیندی کابل (دوعدد) ۶ - واشر تخت ۷ - واشر آبیندی سابداکت (دوعدد)

ب - عمل آبیندی

این توپی قادر است که حد فاصل کابل فیبر نوری و سابداکت را آب بندی نماید . ضمناً با داشتن یک واشر تخت قادر است قبل از کشیدن کابل نوری به داخل سابداکت از ورود آب و مواد زائد به داخل سابداکت جلوگیری نماید .

ج - محل نصب

این توپی بعد از توپی نوع A و قبل از کشیدن کابل فیبر نوری داخل سابداکت بسته میشود تا از ورود آب به سابداکت قبل و بعداز کابل کشی جلوگیری نماید .

د - روش نصب

- ۱ - جعبه حاوی توپی C-34 را باز نموده واژ کامل و سالم بودن کلیه قطعات مطمئن شوید .
توجه : در صورت نافض و یا معیوب بودن قطعات از استفاده آن خودداری گردد .
- ۲ - لبه سابداکت را صاف نموده و آن را تمیز نماید .
توجه ۱ : پرده مابین سوراخ های ساب داکت کاملاً برداشته شود .

توجه ۲ : برای سهولت در بستن توپی نوع C-34 بهتر است سابداکت بصورت پلهای (طول هر پله به اندازه یک و نیم برابر طول توپی نوع C-34) بریده شود.

۳ - محل نشستن واشر آبیندی سابداکت را کاملاً تمیز نماید.

توجه : برای آبیندی بهتر سابداکت نباید هیچ گونه برآمده گی در محل واشر وجود داشته باشد.

۴ - نگهدارنده سابداکت را بروی سابداکت مستقر نماید.

۵ - محکم کننده لوله را بروی سابداکت قرار داده و آن را به طرف نگهدارنده سابداکت حرکت دهید.

توجه : قسمت مخروطی محکم کننده لوله بطرف نگهدارنده سابداکت باشد.

۶ - واشر آبیندی سابداکت (دو عدد) را بروی سابداکت قرار دهید.

توجه : قسمت مخروطی واشر اول بطرف نگهدارنده سابداکت و قسمت مخروطی واشر دوم به طرف بدنه اصلی فرار گیرد.

۷ - بدنه اصلی را وارد سابداکت نموده آن را به طرف جلو (نگهدارنده سابداکت) فشار دهید.

توجه : واشر آبیندی را همراه با محکم کننده لوله و نگهدارنده سابداکت بروی بدنه اصلی نصب نموده و سپس آن را محکم کنید .

۸ - واشر تخت را همراه با دو عدد واشر آبیندی کابل در داخل نگهدارنده کابل قرار داده و آن را بروی بدنه اصلی مستقر و محکم کنید.

توجه : در موقع کابل کشی نگهدارنده کابل را روی تویی باز نموده و کلیه واشرهای داخل آن را خارج کنید. واشر تخت در این مرحله بدون استفاده بوده، واشرهای مخصوص کابل (چاک دار) جهت آبیندی و محکم کردن کابل استفاده می گردد.

۹ - بعد از کشیدن کابل نگهدارنده کابل را باز نموده و دو عدد واشر را بروی کابل نصب کنید .

توجه : ۱ - واشر مخروطی (چاک دار) بروی کابل طوری قرار گیرد که قسمت مخروطی به سمت بدنه اصلی باشد.

توجه : ۲ - واشر تخت آبیندی (چاک دار) را بروی کابل به سمت نگهدارنده کابل قرار دهید.

توجه : ۳ - چاک ها (شیارها) واشرهای آبیندی در جهت مخالف یکدیگر باشند.

۱۰ - نگهدارنده کابل را بروی کابل قرار داده و نسبت به محکم کردن آن اقدام شود.